

Einbauanleitung für Entwässerungsschacht GT Niveau N100S60 und N100S50 (zentrisch):

Das vorliegende Produkt kann mit Belag überbaut werden und anschließend stufenlos gezogen werden.

Es benötigt keinen Hilfsdeckel für den Belagseinbau. Daher muss der Deckel nicht ausgetauscht werden.

Der Deckel muss allerdings vor dem Deckbelagseinbau auf die Einbau-Position gedreht werden. Auf die aufeinander passenden Pfeile „Einbau“ achten.



Deckel in Position zum Ziehen. So kann der Deckel vertikal gezogen werden, es ist keine Verriegelung aktiv.



Pfeil auf Pfeil „Einbau“ bedeutet, so kann der Deckel mit Belag überbaut werden und anschliessend gezogen werden.

Ab einer Deckbelagsstärke von über 35mm muss ein spezieller Zugdeckel verwendet werden! Die drei Kurbeln die dazu dienen die Neigung des Rahmens beim Ziehen zu steuern, dürfen beim Ziehen des Rostes nicht auf den Deckbelag runtergelassen werden!
Blatt bitte wenden, danke.

Gusstechnik Tschupp GmbH 2019, weitere Informationen unter www.gusstechnik-tschupp.ch
info@gusstechnik.ch oder Roland Tschupp 076 566 33 52

Einbauanleitung für Entwässerungsschacht GT Niveau N100S60 und N100S50 (zentrisch):



Das mitgelieferte Abdeckblech schützt die Oberfläche und sorgt dafür, dass kein Asphalt in den Schacht hineingelangt. Bitte vor dem Deckbelageinbau anbringen.



Die Zweirad-Fahrspur ist nun in Richtung Strassenmitte, der Strassenrost ist nun verriegelt (in Position: **Betrieb**) und ist anschliessend aufklappbar. Pfeil auf Pfeil „Unter Betrieb“ bedeutet hier Verriegelung gewährleistet, bzw. aktiv.

Die Firma Gusstechnik übernimmt keine Kosten für falsch eingebaute und nicht richtig gezogene Produkte.

Gusstechnik Tschupp GmbH 2019, weitere Informationen unter www.gusstechnik-tschupp.ch info@gusstechnik.ch oder Roland Tschupp 076 566 33 52